



Réglages pour l'interfaçage avec OPSYS

winIPRO
looking forward.



Réglages dans winIPRO

Sélection des verres

Droite | Gauche
Fourn. : ESS | ☐ | ESSILOR
Type/verre : Progressif
Verre/base : eo Stylis Tr Gris Crizal Ast | 554,00
Teinte : | 0,00
Antireflet : | 0,00
| | 0,00
| | 0,00
Ø (Diam.) : 60 / 65 | Total : 554,00
Quantité : 1

	Verre de base	EUR						
1								
2								
3								
4								

Données verres

	Sph	Cyl	A*	Add	Pris	Bas	Ø
D	-3,25	+0,75	60	1,25			60/65
G	-0,25	+0,25	179	1,25			60/65

Dans le dossier de la vente de verres, se trouvent trois boutons vierges auxquels vous pouvez attribuer des programmes de fournisseurs de verre.

Cliquez droit sur le bouton voulu, et sélectionnez *Programme industriel*.

Veuillez renseigner les champs de cette fenêtre comme suit :

Programmes industriels

Programme :

Fourn. : |

Répertoire d'installation :

Répertoire données :

Programme
Choisissez le programme *Essilor OPSYS Int.*

Fournisseur
Fourn : ESS (pour Essilor)

Répertoire d'installation
Pour Opsys 1.2, le répertoire est généralement : **c:\opsys**
Pour Opsys 2, il s'agit du répertoire : **c:\OPSYSSUITE\OPSYS**

Vous pouvez vérifier le répertoire en effectuant une recherche du fichier **opsys.exe** dans l'explorateur de votre poste de travail, dans c:.

Répertoire données

Cette fonction est grisée car non active.

Validez avec le bouton OK.



Les données suivantes sont échangées avec Opsys :

IPRO -> OPSYS	Données	OPSYS -> IPRO
✓	Bord	✗
✓	Code verre	✓
✓	Code Anti-reflet	✓
✓	Code couleur	✓
✓	Diamètre	✓
✓	Diamètre précentré	✓
✓	Sphère	✓
✓	Cylindre	✓
✓	Axe	✓
✓	Addition	✓
✓	Prisme	✓
✓	Base	✓
✓	Hauteur du segment (vision de près)	✗
✓	L'épaisseur de bord minimum	✗
✓	Nom du client	✗
✓	Prénom du client	✗
✓	Mutuelle	✗
✗	Statuts de la commande	✓
✗	2. Couleur	✓
✗	2. Anti-reflet	✓
✗	2. durci	✓
✗	Autres traitements	✓
✗	Fournisseur monture	✓
✗	Modèle monture	✓
✗	Matériel monture	✓
✗	Largeur boxing	✓
✗	Hauteur boxing	✓
✗	Hauteur pont	✓
✗	Edition 36 points	✓



Réglages dans Opsys

Dans Opsys, dans *Fichier > Configuration des périphériques*, dans l'onglet *Gestion des utilisateurs*, doit être activée l'identification automatique pour un utilisateur (en règle général, il s'agit d'Opsys).

Pour contrôler, vous devez sélectionner un utilisateur et accéder à la fonction *Modifier*. Là, l'option *Profil batch* doit être normalement cochée pour un utilisateur (en bas à gauche). Dans le cas contraire, Opsys ne démarre pas à l'appel de l'interface et Ipro affiche le message « Transfert de données non disponibles ».